





EN Install PSU
DE Netzteil installieren
IT Installazione della PSU
PL Instalacja zasilacza
PT Instalar a fonte de alimentação
JA PSUを取り付けます

ES Instalación de Fuente
FR Installer unité d'alimentation
NL Installeer PSU
RU Установите блок питания
中文 安裝電源供應器
KZ Қорек блогын орнатыңыз





EN Install Motherboard
DE Motherboard installieren
IT Installazione della scheda madre
PL Instalacja płyty głównej
PT Instalar a placa principal
JA マザーボードを取り付けます

ES Instalación de Placa madre
FR Installer carte mère
NL Installeer moederbord
RU Установите материнскую плату
中文 安裝主機板
KZ Аналық тақтаны орнатыңыз









EN Install ODD
DE Optisches Laufwerk installieren
IT Installazione dell'unità ODD
PL Instalacja napędu dysków optycznych
PT Instalar o ODD
JA ODDを取り付けます

ES Instalación de ODD
FR Installer lecteur de disque optique
NL Installeer ODD
RU Установите оптический привод
中文 安裝光碟機
KZ Оптикалық жетегін орнатыңыз



EN Install 3.5" HDD
DE 3,5-Zoll-Festplatte installieren
IT Installare l'unità HDD 3,5"
PL Instalacja HDD 3,5"
PT Instalar o HDD de 3,5"
JA 3.5インチHDDを取り付けます

ES Instalación de 3.5" HDD
FR Installer disque dur 3,5"
NL Installeer 3,5" HDD
RU Установите 3.5" жесткий диск
中文 安裝3.5" 硬碟
KZ 3.5 «қатты дискіні» орнатыңыз



EN Install 2.5" SSD
DE 2,5-Zoll-SSD installieren
IT Installare l'unità SSD 2,5"
PL Instalacja SSD 2,5"
PT Instale o SSD de 2,5"
JA 2.5インチSSDを取り付けます

ES Instalación de 2.5" SSD
FR Installer SSD 2,5"
NL Installeer 2,5" SSD
RU Установите 2.5" жесткий диск
中文 安裝2.5" 硬碟
KZ 2.5 «қатты дискіні» орнатыңыз

